

ТЕЛЕВИЗОРЫ И ПРИСТАВКИ

Трансляция ЦЭТВ идет в разрешении 720 на 576 пикселей (качество SD) – более навороченный экран ТВ не требуется.

Если телезритель жалуется, что у него **зависает картинка, рассыпается, деградация звука** и т.п., необязательно переходить в настройку вручную. Можно выбрать один из телеканалов мультиплекса (например, Первый канал сначала, а потом СТС), нажать клавишу «info» на пульте управления приставкой (есть на всех приставках, телезритель может отрицать это) и отобразится ТВК, частота, сила и качество сигнала. Поворот антенны поможет регулировать параметры **силы и качества сигнала**.

Если на телевизоре **нет разъемов для подключения приставки** через тюльпаны (колокольчики), можно:

- Подключить приставку к телевизору через видеоманитон
- Подключить приставку к телевизору через переходник RCA (тюльпан/колокольчик) - приобретать в магазине электронной техники.

Если в телевизоре не три **разъема для подключения приставки, а только два**, то нужно подключить единственный желтый провод (видео) и один из других проводов – белый или красный (аудио). Звук от этого не пострадает.

Существуют телевизоры с цифровым шумоподавлением и технологией улучшения изображения. **Телевизоров со встроенными антеннами или усилителем сигнала нет**. Зрители это называют – телевизор со встроенной антенной. Это не так. Даже к таким телевизорам нужно подключать наружную антенну.

Что зритель может считать встроенной антенной:

Какие-то режимы обработки изображения

Тюнер DVB-T2

Антенный кабель от общедомовой антенны (не все знают, что в телевизор что-то включено сзади 😊)

Причиной **черно-белого изображения** может быть:

- установленная в настройках телевизора вручную система цветности, отличная от PAL (например, Secam или NTSC). В этом случае нужно найти в меню телевизора управление системой цветности и выставить значение PAL или авто. Именно в этом режиме по умолчанию транслируют видеосигнал цифровые приставки;
- некорректно подключенные к телевизору "тюльпаны" (кабель RCA) цифровой приставки. В этом случае нужно подключить приставку через композитный вход (красный/белый - аудио, желтый - видео), если он есть, либо использовать разъемы SCART или HDMI и соответствующий кабель.